

STORMSURE Kleber – Auszug aus dem Gebrauchshinweis

Hinweis:

Prüfen Sie die reparierten Stellen vorder Benutzung - Gehen Sie genau nach Gebrauchsanweisung vor!

Anwendung:

Reinigen Sie die beschädigte Stelle mit Seifenwasser von Schmutz und Staub.

Reinigen Sie die Stelle anschließend mit einem chemischen Reinigungsmittel (wie z.B. Nagellackentferner oder Spiritus).

STORMSURE wird direkt auf den beschädigten Bereich und noch etwa 5mm über diesen Bereich hinaus aufgetragen.

Achten Sie darauf, daß die Klebestelle keine Unebenheiten aufweist.

STORMSURE wird nach 2 – 4 Stunden trocken, eine vollständige Trocknung wird erst nach 10 – 12 Stunden erreicht!

Löcher:

Bringen Sie auf der Rückseite des Loches eine durchsichtige, Klebestreifen an. Tragen Sie dann STORMSURE auf den Klebstreifen und im Umkreis von 10mm um das Loch auf.

nach 10 Stunden können Sie den Klebstreifen entfernen

Schuhsohlen:

Tragen Sie mehrere Schichten auf. Bestreuen Sie die letzte Schicht mit Sand um zu verhindern, daß eine glatte Oberfläche entsteht.

Nach der Reparatur:

Achten Sie auf saubere Gewinde. Pressen Sie den Inhalt an die Spitze der Tube und achten Sie darauf, daß beim aufrollen und verschließen der Tube keine Luft mit eingeschlossen wird.

Info:

Der Kleber ist feuchtigkeitsempfindlich. Vor Licht und Wärme schützen. Bewahren Sie STORMSURE im Kühlschrank auf.

STORMSURE vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen.

Sicherheit:

STORMSURE enthält Isocyanate, lesen Sie auch die hierzu die Entsprechenden Warnungen

Sehen Sie sich Videos von reparaturen an, unter:

<http://www.youtube.com/user/Glueshop>

Mehr Infos unter:

<http://www.stormsure.com/>